

APM PARFUM

APM CAR MANUAL




Taille du produit: 68*28mm
Tension: DC 5V
Niveau de bruit: <42dba

Pouvoir: 1.5W
Poids: 0.25KG
Consommation de pétrole : 0.5ml/h


Recharger

Adaptateur standard: 5V/1A
Câble USB de type C standard


Feu rouge clignotant	Faible puissance
Feu rouge clignotant	Chargement
Feu vert allume	Entie rement charge



Remplacement de l'installation d'huile parfumée




1. Retirez l'atomiseur




2. De vissez la bouteille




3. Versez l'huile parfume e



4. Revissez la bouteille




5. Poussez l'atomiseur



6. Allumez le diffuseur et profitez-en

Panneau de contrôle



Paramètres

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfonce pour allumer, puis appuyez sur le bouton pour re gler l'intensite et la luminosite de l'odeur.

- Appuyez sur le bouton mode et maintenez-le enfonce pour passer du mode voiture au mode maison.

« Clignotement orange » : mode voiture
« Flash lumineux violet » : Mode Accueil

	MODE VOITURE	MODE ACCUEIL
FEU VERT	Travaillez 10 secondes, faites une pause de 120 secondes	Travaillez 20 secondes, faites une pause de 120 secondes
FEU BLEU	Travaillez 20 secondes, faites une pause de 120 secondes	Travaillez 30 secondes, faites une pause de 90 secondes
FEU ROUGE	Travaillez 30 secondes, faites une pause de 120 secondes	Travaillez 30 secondes, faites une pause de 60 secondes

Capteur de motivation

Le diffuseur s'eteindra s'il tombe accidentellement.

Mode Voiture : Si le diffuseur ne de tecte aucune motivation dans les 120 secondes, il passe automatiquement en mode veille. Il s'allume automatiquement dès qu'il detecte une motivation.

Mode maison: Le diffuseur s'e teint en cas de chute accidentelle. Il s'e teint automatiquement toutes les 6 heures.

Avis

1. Ne pas incliner le diffuseur.
2. Ne démontez pas le diffuseur sans guide.
3. Tenir hors de portée des enfants.



Maintenir

1. Retirez la bouteille.
2. Nettoyez-le avec de l'alcool industriel.
3.Versez l'alcool dans le flacon et laissez le diffuseur fonctionner avec l'alcool pendant 10 minutes.