

APM PARFUM


APM SMART SCENT MANUAL




Taille du produit: 138*378mm
Tension: DC 5V
Niveau de bruit: <46dba
Couverture: 300cbm/100sqm/1000sqft

Pouvoir: 10W
Poids: 1.1KG
Capacité de la bouteille: 100ml

Accessoires



Adaptateur



Ajutage



Manuel d'utilisation




Bague d'étanchéité

Connectez-vous à l'alimentation

L'alimentation de cette unité peut être fournie par :

1. Fonctionne sur batterie ;
2. Connectez l’alimentation CC 5 V au port d’alimentation situé à l’arrière de l’appareil.




Installation


Remplacement de l'installation d'huile parfumée




1. Tirez vers le haut pour retirer la bouteille d’huile.(NE PAS TOURNER L'ATOMISEUR)



2. Tournez à gauche pour sortir la bouteille d'huile et versez-y l'huile.




3. Tournez à droite après avoir terminé pour y verser l'huile.



4. Placez la bouteille dans la machine, branchez-la sur une alimentation électrique, réglez l'heure et commencez à l'utiliser.

Panneau de contrôle



Paramètres

1. Voyant de concentration : pulvérisation 180 s, pause 90 s
2. Voyant de concentration : pulvérisation 120 s, pause 90 s
3. Voyant de concentration : pulvérisation 90 s, pause 90 s
4. Voyant de concentration : pulvérisation 60 s, pause 90 s
5. Voyant de concentration : pulvérisation 30 s, pause 90 s

6-10. Indicateur lumineux des heures de fonctionnement : 24h / 12h / 8h / 4h / 2h

11. Interrupteur d'alimentation : appuyez dessus pendant 3 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Paramètres

12. Interrupteur de concentration et de lumière ambiante.
- appuyez brièvement pour régler le temps de pulvérisation. - appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer/éteindre la lumière ambiante.

13. Réglage des heures de travail et commutateur de mode de contrôle.
- appuyez brièvement pour régler le temps de fonctionnement de l'appareil.
- appuyez longuement pendant 8 secondes pour restaurer le contrôle des boutons de l'appareil. (Si l'appareil a été connecté à l'APP)

14. Interface du capteur NFC : une fois le téléphone déverrouillé, fermez cet endroit pour ouvrir rapidement l'application et connectez-vous automatiquement au Bluetooth et ouvrez l'interface de fonctionnement.

(Remarque : le téléphone doit avoir et activer la fonction NFC, et cette fonction ne peut être utilisée qu'après l'installation de l'application Aroma Diffuser Pro)

Téléchargement de l'application

A. Scannez le QR code pour télécharge

Pour Android

Pour IOS


B. Lien de téléchargement avec le navigateur : https://xbgroup-1251025085.cos.ap-guangzhou. myqcloud.com/applications/2b34d7a6/1.0.37 -release.apk

Connexion Bluetooth

1. Après avoir installé et enregistré le compte de l'application sur votre téléphone, activez le Bluetooth du téléphone et accédez à l'interface de l'application.


2. Cliquez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Une fois la connexion établie, l'interface utilisateur s'ouvrira automatiquement.

PAGE



1. Cliquez pour scanner le code QR pour partager les autorisations de l'appareil.
2. Icône NFC.
3. Accueil : pour afficher les appareils connectables à proximité.
4. Appareil : pour afficher les appareils actuellement connectés.
5. Permet de configurer tous les paramètres, compris le profil, le mot de passe et la supression des coolies.Il permet également de consulter la gestion des groupes et l’historique des opérations.
6. pour définir et organiser les appareils par groupe.

Panneau de configuration de l'application



A. Retour à l'interface de l'appareil.

B. État en ligne de l'appareil.

C. Cliquez pour modifier le surnom de l'appareil.

D. Cliquez pour changer le surnom du parfum.

E. Activer/désactiver la lumière ambiante.

F. Allumer/éteindre l'appareil.

G. Cliquez pour plus d'actions.

H. Le temps de TRAVAIL/PAUSE de l'appareil

I. Minuterie. Pour régler les programmes de travail.

J. Activer/désactiver l'atomisation

Panneau de configuration de l'application


K. Afficher l'adresse MAC et l'ID de l'appareil et définir le fuseau horaire de l'appareil.

L. Transfert d'appareil : saisissez l'adresse e-mail enregistrée ou le numéro de téléphone mobile de l'autre partie pour transférer les autorisations de fonctionnement de l'appareil.


M. Autorisation. Les droits d'exploitation du périphérique secondaire peuvent être accordés à d'autres utilisateurs.

N. La version de l'APP.

O. Cliquez pour supprimer l'appareil. Il ne sera plus affiché dans la liste. Vous devrez vous reconnecter pour le réutiliser.



Panneau de réglage de la minuterie



1. Cliquez pour revenir au panneau de configuration.

2. Cliquez pour choisir différents programmes de travail.

3. Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour pour sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez que le programme de l'appareil commence à fonctionner.

4. Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la durée pendant laquelle souhaitez que votre appareil fonctionne à chaque fois.

5. Cliquez pour sélectionner les jours ouvrables de l'appareil pendant lesquels l'appareil fonctionnera.

6. Cliquez pour enregistrer les paramètres.

7. Activez/désactivez la minuterie.


8. Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez que le programme de l'appareil soit mis en pause.

9. Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la durée pendant laquelle vous souhaitez que votre appareil se mette en pause à chaque fois.

Paire NFC

- Téléchargez l'application et terminez l'inscription.

- Placez le téléphone sur le panneau de commande de l'appareil pendant quelques secondes. L'application s'ouvrira automatiquement et accédera à l'interface de contrôle Bluetooth de l'appareil.



Remarque : Cette fonction est uniquement disponible sur les téléphones portables dotés

Fonction NFC. Veuillez vérifier et activer la fonction NFC avant utilisation.
La position de détection NFC peut varier légèrement selon les modèles de téléphones portables.

Remarques

1.Le diffuseur de parfum doit être utilisé et entretenu conformément au manuel d'utilisation. 2.Veuillez remplir le flacon d'huile parfumée à temps, afin d'éviter tout fonctionnement prolongé sans huile. 3.N'inclinez pas l'appareil lors du remplacement de l'huile parfumée. 4.Ne mélangez pas la recharge d'huile parfumée avec de l'eau. 5.Veillez à bien serrer le flacon d'huile parfumée lors du remplacement.

Guide de dépannage

Inquiéter	Solution
Pas de brume	- Vérifiez si l'adaptateur secteur CC 12 V-0,5 A ou le port CC est correctement branché. - Vérifiez si le produit est en fonctionnement.
Pas de brume ou moins de brume	- Vérifier si la pompe à air fonctionne ou s'il y a un flux d'air à la sortie du brouillard. - Vérifiez si la bague d'étanchéité de la buse à gaz est endommagée ou si elle tombe.
Fuite d'huile	-Vérifiez que le flacon d'huile est bien serré avec la tête de pulvérisation -Vérifiez si le joint d'echanteité de la tete de pulverisation est deformé ou endommagé.
Bruit Anormal	-Vérifiez si la tête de pulvérisation est endommagée. -Verifiez si la pompe à air est desserrée. Remontez-la. Si la pompe à air est endommagée, remplacez-la par une neuve.